



4 яркие лампы



Легкая установка
с помощью присосок



Элегантный дизайн



переключатель

присоска

отсек для батарей

ПИТАНИЕ

Батареи: AA 1.5 В, 4 шт. (в комплекте отсутствуют)

Класс энергобезопасности: III

LED СВЕТОДИОДЫ

Нейтральный свет (4000 К): 24 шт., мощность 2 Вт

Световой поток: до 260 Люмен

Срок службы светодиодов: ≥ 30000 часов

Индекс цветопередачи: 70 Ra

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Переведите переключатель в положение выключено (OFF)
2. Откройте крышку батарейного отсека и установите 4 батареи типа AA (в комплекте отсутствуют)
3. Очистите предполагаемое место крепления, а также присоски устройства от пыли, грязи и жира
4. Установите устройство на место крепления и слегка прижмите
5. Переведите переключатель в положение включено (ON)

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре и влажности.
2. Во избежание повреждения устройства и электротравм, устройство следует защищать от воздействия воды, избегать нахождения в сырости, пыльной и грязной среде. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
3. Не подвергайте устройство резким перепадам температур.
4. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не прикладывайте чрезмерные усилия к корпусу изделия, не трясите, не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.
5. Для очистки используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
6. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования.
7. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом/изделиями, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
8. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В случае необходимости длительного хранения устройства, извлекайте все элементы питания из устройства. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.