


rombica

RMZS-001

Выпрямитель для волос



Руководство пользователя

Технические характеристики

ID	RMZS-001
Мощность	55 Вт
Напряжение и частота	220–240 В ~ 50–60 Гц
Рабочая температура	120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
Размеры пластин	30 × 110 мм
Покрытие пластин	Турмалиновое
Плавающие пластины	Да
Размеры прибора	316 × 33 × 37 мм
Вес (без электрошнура)	304 г
Класс защиты	II
Длина сетевого шнура	1,8 м

Комплектация

- Выпрямитель – 1 шт.
- Сетевой шнур – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

Условия хранения и транспортировки

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Rombica RMZS-001. Назначение товара: щипцы электрические (выпрямитель). Товарный знак / торговая марка: rombica.




- Не прикасайтесь к вилке или любой другой части устройства мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Отключайте выпрямитель от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.
- Не перекручивайте и не завязывайте узлом шнур питания при хранении прибора, чтобы избежать повреждение шнура питания.
- Храните шнур питания вдали от источников тепла и мест, где может быть нарушена его защита.
- Если шнур питания повреждён, то для предотвращения опасности его следует заменить. Это может сделать специалист компании-производителя, его технического отдела или аналогичного подразделения.
- Не используйте выпрямитель в местах, где используются аэрозольные средства (спреи) или где имеются легковоспламеняющиеся источники. Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы устройства.
- Не используйте прибор для других целей, кроме укладки волос. Не используйте прибор для укладки мокрых волос, париков и искусственных волос. Не используйте прибор на животных.
- Используйте прибор в соответствии с номинальной мощностью источника питания, не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения во избежание опасности.
- Выпрямитель предназначен исключительно для домашнего использования в помещениях. Не используйте прибор в промышленных или коммерческих целях.

Перед первым использованием

- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению прибора. Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- В целях повышения уровня безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток срабатывания не более 30 мА. Для получения более детальной информации и профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Описание выпрямителя



- 1 Нагревательные пластины
- 2 Индикаторы значения температуры
- 3 Регуляторы температуры
- 4 Фиксатор пластин
- 5 Кнопка включения/выключения
- 6 Кольцо для подвешивания и шнур питания с вращением на 360°

Рекомендации по выбору температуры

120°C, 140°C	Для тонких и/или осветленных волос
160°C, 180°C	Для нормальных волос
200°C, 220°C	Для густых и/или вьющихся и кудрявых волос

Рекомендации при использовании

- Вымойте волосы с использованием кондиционера, полностью их высушите, используя средства для термической защиты волос, и тщательно расчешите.
- Убедитесь, что на пластинах электрощипцов нет загрязнений и повреждений.
- Не рекомендуется использовать стайлинговые средства во время использования прибора.
- Рекомендуется не брать слишком толстые и широкие пряди волос. Оптимальная ширина 30–40 мм, толщина до 5 мм.

Использование выпрямителя

- Подключите устройство к электросети и включите его, удерживая кнопку «Включения/выключения».
- Выберите желаемый температурный режим, нажимая кнопки «+» и «-».
- Подождите, чтобы прибор нагрелся до рабочей температуры. Во время нагрева индикатор будет мигать до тех пор, пока прибор не достигнет нужной температуры.
- Если пластины прибора были заблокированы, то переведите фиксатор пластин в открытое положение, чтобы раскрыть пластины.
- Разделите волосы на одинаковые пряди.

- Поместите одну прядь волос между пластинами и сожмите их. Медленно ведите прибор вниз по волосам от корней к кончикам.
- Повторите процесс с оставшимися прядями. Не выпрямляйте одну и ту же прядь волос в течение продолжительного времени.
- По окончании работы выключите устройство, удерживая кнопку «Включения/выключения».
- Отключите прибор от электросети. Дайте ему полностью остыть.
- Для удобства хранения сожмите пластины и переведите фиксатор пластин в положение закрыто.

Уход и очистка

- По окончании использования выключите прибор, выньте вилку из розетки и подождите, пока он остынет.
- Протрите пластины и корпус слегка влажной тканью. После чего протрите прибор насухо.
- Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы, растворители или чистящие средства для очистки. Никогда не погружайте устройство в воду для очистки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать случайных травм, связанных с неправильным использованием, поражением электрическим током или возгоранием, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Меры предосторожности

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Также не позволяйте им играть с упаковочной плёнкой и полиэтиленовыми пакетами, так как это может привести к удушью.
- Данное устройство оснащено термозащитой, что предотвращает его перегрев. Если устройство отключилось из-за перегрева, отключите его от сети и дайте ему остыть.
- Обратите внимание: во избежание ложного срабатывания термозащиты запрещается подключать питание прибора к внешним устройствам, таким как таймеры, или к цепям, которые включаются и выключаются по времени с помощью общих компонентов.



- Не используйте прибор вблизи воды в ваннных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости для очистки основной части с электрическими деталями. В случае попадания в воду немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать, даже если он высохнет.
- Если вы используете прибор в ванной комнате, обязательно отключайте его от сети после каждого использования. Помните, что даже после отключения прибора, его нельзя оставлять рядом с водой.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства во время использования или сразу после его выключения.